



expanding experiences

## WALL 1215/1315

EN Mounting instructions  
DE Montageanleitung  
FR Consignes d'installation  
NL Montagevoorschrift  
ES Instrucciones de montaje  
IT Istruzioni di montaggio  
PT Manual de montagem

EL Οδηγίες συναρμογής  
SV Montageföreskrifter  
PL Instrukcja montażu  
RU Инструкция по сборке и установке  
CS Návod k montáži  
SK Návod na montáž  
HU Szerelési előírás

TR Montaj kılavuzu  
RO Instrucțiuni de montaj  
UK Вказівки по монтажі  
BG Инструкции за монтаж  
JA 設置の説明書  
ZH 装配说明





[www.vogels.com](http://www.vogels.com) for more information

 **Important** Before mounting the wall mount, first read the warnings at the back of the supplied parts list (separate card).

DE - <b>Wichtig</b>	Lesen Sie vor der Montage des Wandhalters zuerst die Warnhinweise auf der Rückseite der mitgelieferten Teilleiste (getrennte Karte).
FR - <b>Important</b>	Avant de procéder au montage du support mural, lisez les avertissements au dos de la liste de pièces fournie (fiche séparée).
NL - <b>Belangrijk</b>	Lees voordat u de wandsteun bevestigt de waarschuwingen op de achterzijde van de meegeleverde onderdelenlijst (aparte kaart).
ES - <b>Importante</b>	Antes de montar el soporte de pared, lea las advertencias al dorso de la lista de piezas suministrada (en una ficha aparte).
IT - <b>Importante</b>	Prima di montare il sistema di fissaggio a parete, leggere le avvertenze sul retro dell'elenco dei pezzi forniti (scheda separata).
PT - <b>Importante</b>	Antes de montar o suporte de parede, primeiro leia as advertências na parte de trás da lista de peças fornecida (cartão separado).
EL - <b>Σημαντικό</b>	Πριν από τη στερέωση της επίτοιχης βάσης, κατ' αρχήν διαβάστε τις προειδοποιήσεις στο οπισθόφυλλο του παρεχόμενου καταλόγου εξαρτημάτων (ξεχωριστή κάρτα).
SV - <b>Viktigt</b>	Före montering av väggfästet läs du varningarna på baksidan av den medföljande artikellistan (separat kort).
PL - <b>Uwaga</b>	Przed montażem uchwyty ściennego przeczytać ostrzeżenia na odwrocie dostarczonej listy części (oddzielna karta).
RU - <b>Важно</b>	Перед началом монтажа настенного кронштейна рекомендуется сначала прочитать предупреждения, расположенные на обратной стороне прилагаемой комплектации (на отдельном листе).
CS - <b>Důležitost</b>	Před montáží držáku na zeď si přečtete upozornění na zadní straně seznamu dílů (zvláštní karta).
SK - <b>Dôležité</b>	Pred montážou nástenného držáka si najskôr prečítajte výstrahy na zadnej strane dodávaného zoznamu dielov (samostatný hárok).
HU - <b>Fontos</b>	A falitartó felszerelése előtt olvassa el a mellékelt alkatrészelista hátulján lévő figyelmeztetéseket (külön kártya).

TR - <b>Önemli</b>	Duvar montesini monte etmeden önce, (ayrı kart olarak) verilen parça listesinin arkasında bulunan uyarıları okuyun.
RO - <b>Important</b>	Înainte de a monta suportul de perete, citiți toate avertismentele de pe spatele listei de piese furnizate (foaie separată).
UK - <b>Важливо</b>	Перш ніж монтувати настінний кронштейн, прочитайте попередження на звороті специфікації (окрема картка).
BG - <b>Важно</b>	Преди монтиране на конзолата за стена, прочетете предупрежденията на гърба на доставения списък с части (отделна карта).
JA - <b>重要</b>	ウォールマウントを取り付ける前に、同梱の部品リストの裏面に記載されている警告をお読みください(別紙)。
ZH - <b>重要信息</b>	进行墙面安装之前，请先阅读所提供的部件清单（另外的卡片）背面的警告。









## 1.1 Unscrew the bolts and open the strips (A).

- DE - Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Streifen (A).
- FR - Dévissez les boulons et ouvrez les languettes (A).
- NL - Draai de bouten los en open de strips (A).
- ES - Desatornille los tornillos y abra las tiras (A).
- IT - Svitare i bulloni ed aprire le staffe (A).
- PT - Desaperte os parafusos e abra as tiras (A).
- EL - Λύστε τις βίδες και ανοίξτε τις λωρίδες (A).
- SV - Lossa bultarna och öppna skenorna (A).
- PL - Odkręć śruby i otwórz paski (A).
- RU - Выкрутите винты и откройте консольные планки (A).
- CS - Odšroubujte šrouby a otevřete lišty (A).
- SK - Odstráňte skrutky a roztvorte pásy (A).
- HU - Csavarja ki a csavarokat, és nyissa ki a tartólemezeket (A).
- TR - Civataları sökün ve şeritleri (A) açın.
- RO - Desfaceți șuruburile și deschideți benzile (A).
- UK - Викрутіть болти та відкрийте планки (A).
- BG - Отвийте болтовете и отворете лентите (A).
- JA - ボルトを回して外し、ストリップ (A) を開く。
- ZH - 拧下螺栓并松开嵌条 (A)。

## 1.2 Position the strips (A) on the Screen.

- DE - Positionieren Sie die Leisten (A) am Bildschirm.
- FR - Positionnez les barrettes (A) sur l'écran.
- NL - Plaats de strips (A) op het scherm.
- ES - Coloque las tiras (A) en la pantalla.
- IT - Posizionare le staffe (A) sullo schermo.
- PT - Posicione as tiras (A) no ecrã.
- EL - Τοποθετήστε τις λωρίδες (A) επάνω στην οθόνη.
- SV - Placera skenorna (A) på skärmen.
- PL - Umieść paski (A) na odbiorniku.
- RU - Расположите консольные планки (A) на экране.
- CS - Umístěte lišty (A) na obrazovku.
- SK - Pásiky (A) umiestnite na obrazovku.
- HU - Helyezze el a tartólemezeket (A) a képernyőn.
- TR - Şeritleri (A) ekrana yerleştirin.
- RO - Poziționați benzile (A) pe ecran.
- UK - Розмістіть планки (A) на екрані.
- BG - Поставете ланките (A) върху екрана.
- JA - スクリーンにストリップ (A) を置く。
- ZH - 将嵌条 (A) 置于屏幕之上。





## 2 Screw the strips (A) onto the screen.

Refer to the user manual of your screen for the correct bolt size (G).

- DE - Schrauben Sie die Leisten (A) an den Bildschirm.  
Die richtige Schraubengröße (G) finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bildschirms.
- FR - Vissez les barrettes (A) sur l'écran.  
Reportez-vous à la notice de l'écran pour trouver la bonne taille de boulon (G).
- NL - Schroef de strips (A) op het scherm.  
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het scherm voor de juiste maat bout (G).
- ES - Atornille las tiras (A) a la pantalla. Consulte el manual de usuario de la pantalla para ver el tamaño correcto de tornillo (G).
- IT - Avvitare le staffe (A) sullo schermo. Per conoscere la dimensione corretta del bullone (G), consultare il manuale utente dello schermo.
- PT - Aparafuse as tiras (A) ao ecrã. Consulte o manual do utilizador do seu televisor para obter o tamanho correcto do parafuso (G).
- EL - Βιδώστε τις λωρίδες (A) επάνω στην οθόνη.  
Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη της οθόνης σας για το σωστό μέγεθος βιδών (G).
- SV - Skruva fast skenorna (A) på skärmen.  
Se skärmens bruksanvisning för rätt bultstorlek (G).
- PL - Przykręć paski (A) do odbiornika. Informacje na temat prawidłowego rozmiaru śrub (G) znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika.
- RU - Прикрутите консольные планки (A) к экрану. Правильные размеры болтов (G) см. в прилагающемся к экрану руководстве пользователя.

- CS - Našroubujte lišty (A) na obrazovku.  
Správnou velikost šroubů (G) zjistíte v návodu ke své obrazovce.
- SK - Pásiky (A) priskrutkujte na obrazovku.  
Správnu veľkosť skrutiek (G) nájdete v návode na obsluhu obrazovky.
- HU - Csavarozza a tartólemezeket (A) a képernyőre.  
A helyes csavarméretől (G) tájékozódjon a képernyő használati utasításában.
- TR - Şeritleri (A) ekrana vidalayın.  
Doğru civata büyüklüğü (G) için ekranınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
- RO - Fixați cu șuruburi benzile (A) pe ecran.  
Consultați manualul de utilizare pentru dimensiunea șuruburilor (G).
- UK - Пригвинтіть планки (A) до екрану.  
Правильний розмір болтів (G) дивіться в керівництві користувача екрану.
- BG - Завинтете планките (A) върху екрана. Вижте в ръководството за потребителя за вашия екран правилния размер на болтовете (G).
- JA - ストリップ (A) をスクリーンにネジ止めする。  
正しいボルト サイズ (G) は、スクリーンのユーザー マニュアルを参照してください。
- ZH - 用螺栓将嵌条 (A) 拧到屏幕上。  
如需了解何种尺寸的螺栓 (G) 适合您的屏幕，请参阅用户手册。



### 3.1 Close the strips (A).




- DE - Schließen Sie die Streifen (A).
- FR - Refermez les languettes (A).
- NL - Sluit de strips (A).
- ES - Cierre las tiras (A).
- IT - Chiudere le staffe (A).
- PT - Feche as tiras (A).
- EL - Κλείστε τις λωρίδες (A).
- SV - Stäng skenorna (A).
- PL - Zamknij paski (A).
- RU - Закройте консольные планки (A).
- CS - Zavřete lišty (A).
- SK - Zatvorte pásky (A).
- HU - Zárja be a tartólemezeket (A).
- TR - Şeritleri kapatın (A).
- RO - Închideți benzile (A).
- UK - Закрийте планки (A).
- BG - Затворете лентите (A).
- JA - ストリップ (A) を閉じる。
- ZH - 闭合嵌条 (A)。

### 3.2 Define the preferred tilt position and tighten the bolts.

- DE - Legen Sie die bevorzugte Neigungsposition fest und ziehen Sie die Schrauben fest.
- FR - Définissez la position d'inclinaison préférée et serrez les boulons.
- NL - Bepaal de gewenste kantelpositie en draai de bouten aan.
- ES - Defina la posición de inclinación preferida y apriete los tornillos.
- IT - Definire la posizione d'inclinazione preferita e serrare i bulloni.
- PT - Defina a posição de inclinação preferida e aperte os parafusos.
- EL - Βρείτε τη θέση κλίσης της προτίμησής σας και σφίξτε τις βίδες.
- SV - Fastställ den föredragna lutningspositionen och drag åt bultarna.
- PL - Określ preferowany kąt nachylenia i dokręć śruby.
- RU - Выберите желаемое положение наклона и закрутите болты.
- CS - Zvolte polohu pro požadovaný náklon a dotáhněte šrouby.
- SK - Určite vhodný uhol sklonu a utiahnite skrutky.
- HU - Határozza meg a kívánt döntést, és húzza meg a csavarokat.
- TR - Tercih ettiğiniz yatay konuma getirin ve civataları sıkın.
- RO - Stabiliți poziția de înclinare preferată și strângeți șuruburile.
- UK - Виберіть бажане положення нахилу та закрутіть болти.
- BG - Определете предпочитания наклон и затегнете болтовете.
- JA - 好みの位置に傾け、ボルトを締める。
- ZH - 按需要设定倾斜度并拧紧螺栓。

### 3.3 Attach the bumper (L).

- DE - Bringen Sie den Puffer (L) an.
- FR - Fixez le bouclier (L).
- NL - Bevestig het beschermdopje (L).
- ES - Acople el tope (L).
- IT - Inserire i gommini di protezione (L).
- PT - Fixe o amortecedor (L).
- EL - Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα (L).
- SV - Montera bufferten (L).
- PL - Zamocuj nakładkę ochronną (L).
- RU - Установите упор (L).
- CS - Připevněte doraz (L).
- SK - Nalepte doraz (L).
- HU - Szerelje fel az ütközőt (L).
- TR - Tamponu (L) takın.
- RO - Fixați protecția (L).
- UK - Встановіть упор (L).
- BG - Закачете буфера (L).
- JA - バンパー (L) を取り付けろ。
- ZH - 装上缓冲垫 (L)。








20 mm/0.8"  $\varnothing$  3 mm  
 $\varnothing$  1/8"

85 mm/3.3"  
 20 mm/0.8"  $\varnothing$  10 mm  
 $\varnothing$  25/64"

#### 4 Drill the holes.





- DE - Bohren Sie die Löcher.
- FR - Forez les trous.
- NL - Boor de gaten.
- ES - Perfore los agujeros.
- IT - Eseguire i fori con un trapano.
- PT - Abra os orificios.
- EL - Ανοίξτε τις τρύπες.
- SV - Borra hålen.
- PL - Wywiercić otwory montażowe.
- RU - Просверлить отверстия.
- CS - Vyrtejte díry.
- SK - Vyrťajte diery.
- HU - Fúrja ki a lyukakat.
- TR - Delik açın.
- RO - Dați găurile.
- UK - Висвердли́те отвори.
- BG - Пробийте отворите.
- JA - 穴を開ける。
- ZH - 钻孔。



#### 4 Drill the holes.




- DE - Bohren Sie die Löcher.
- FR - Forez les trous.
- NL - Boor de gaten.
- ES - Perfore los agujeros.
- IT - Eseguire i fori con un trapano.
- PT - Abra os orifícios.
- EL - Ανοίξτε τις τρύπες.
- SV - Borra hålen.
- PL - Wywierć otwory montażowe.
- RU - Просверлить отверстия.
- CS - Vyvrtejte díry.
- SK - Vyvrtajte diery.
- HU - Fúrja ki a lyukakat.
- TR - Delik açın.
- RO - Dați găurile.
- UK - Висвердлите отвори.
- BG - Пробийте отворите.
- JA - 穴を開ける。
- ZH - 钻孔。



## 5 Screw the wall mount (B) onto the wall.



- DE - Schrauben Sie den Wandhalter (B) an die Wand.  
 FR - Vissez le support mural (B) sur le mur.  
 NL - Schroef de wandsteun (B) op de muur.  
 ES - Atornille el soporte de pared (B) a la pared.  
 IT - Avvitare la piastra (B) alla parete.  
 PT - Aparafuse o suporte de parede (B) à parede.  
 EL - Βιδώστε την επίτοιχη βάση (B) επάνω στον τοίχο.  
 SV - Skruva fast väggfästet (B) på väggen.  
 PL - Przykręć uchwyt ścienny (B) do ściany.  
 RU - Прикрутите настенный кронштейн (B) к стене.  
 CS - Nástěnnou jednotku (B) namontujte na stěnu.  
 SK - Nástennú montáž (B) priskrutkujte na stenu.  
 HU - Csavarozza a fali tartót (B) a falra.  
 TR - Duvar ayaklığını (B) duvara vidalayın.  
 RO - Înșurubați suportul de perete (B) pe perete.  
 UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (B) до стіни.  
 BG - Завийте с винтове стойката за стена (B) върху стената.  
 JA - ウォールマウント (B) を壁にネジ止めする。  
 ZH - 用螺栓将壁挂架 (B) 安装到墙上。





## 6 Place the screen onto the wall mount (B).

- DE - Stellen Sie den Bildschirm auf den Wandhalter (B).
- FR - Placez l'écran sur le support mural (B).
- NL - Plaats het scherm op de wandsteun (B).
- ES - Coloque la pantalla en el soporte de pared (B).
- IT - Installare lo schermo nella piastra a parete (B).
- PT - Coloque o ecrã no suporte de parede (B).
- EL - Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στην επίτοιχη βάση (B).
- SV - Placera skärmen på väggfästet (B).
- PL - Umieść odbiornik na uchwycie ściennym (B).
- RU - Разместите экран на настенном кронштейне (B).
- CS - Obrazovku nasadte na nástěnnou jednotku (B).
- SK - Obrazovku pripevnite na nástennú montáž (B).
- HU - Helyezze a képernyőt a fali tartóra (B).
- TR - Ekranı duvar ayaklığına (B) vidalayın.
- RO - Puneți ecranul pe suportul de perete (B).
- UK - Встановіть екран на настінний кронштейн (B).
- BG - Поставете екрана върху стойката за стена (B).
- JA - スクリーンをウォール マウント (B) に取り付ける。
- ZH - 将屏幕放到壁挂架 (B) 上。



- **To adjust the tilt angle:**  
first remove the screen from the wall mount (B). Then follow step 3.2.

- DE - Einstellen des Neigungswinkels:  
Nehmen Sie zuerst den Bildschirm vom Wandhalter (B). Befolgen Sie dann Schritt 3.2.
- FR - Pour régler l'angle d'inclinaison :  
déposez d'abord l'écran du support mural (B). Suivez ensuite l'étape 3.2.
- NL - De kantelhoek aanpassen:  
haal het scherm eerst van de wandsteun (B). Voer daarna stap 3.2 uit.
- ES - Para ajustar el ángulo de inclinación:  
primero retire la pantalla del soporte de pared (B). Luego siga el paso 3.2.
- IT - Per regolare l'angolo di inclinazione: rimuovere prima lo schermo dal supporto a parete (B). Quindi seguire il passaggio 3.2.
- PT - Para ajustar o ângulo da inclinação:  
remova primeiro o ecrã do suporte de parede (B). Em seguida, siga o passo 3.2.
- EL - Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης: κατ' αρχήν αφαιρέστε την οθόνη από την επίτοιχη βάση (B). Στη συνέχεια ακολουθήστε με το βήμα 3.2.
- SV - För att justera lutningsvinkeln:  
ta först bort skärmen från väggfästet (B). Följ därefter steg 3.2.
- PL - Aby dostosować kąt nachylenia: należy najpierw zdjąć odbiornik z uchwyty ściennego (B). Następnie należy postępować zgodnie z punktem 3.2.
- RU - Регулировка угла наклона:  
сперва снимите экран с настенного кронштейна (B). Затем выполните шаг 3.2.

- CS - Nastavení náklonu:  
nejdříve demontujte obrazovku z nástěnné jednotky (B). Pak pokračujte krokem 3.2.
- SK - Úprava uhla sklonu:  
najprv zložte obrazovku z nástenného držiaka (B). Potom vykonajte krok 3.2.
- HU - A döntés szögének beállítása:  
először vegye le a képernyőt a fali tartóról (B). Ezután kövesse a 3.2. lépést.
- TR - Yatma açısını ayarlamak için:  
Öncelikle ekranı duvar ayaklığından kurtarın (B). Ardından 3.2 no'lu adımı uygulayın.
- RO - Pentru a regla unghiul de înclinare:  
mai întâi demontați ecranul de pe suportul de perete (B). Apoi urmați pasul 3.2.
- UK - Регулювання куту нахилу: спочатку зніміть екран з настінного кронштейна (B). Після цього виконайте крок 3.2.
- BG - За да регулирате ъгъла на наклона:  
първо махнете екрана от конзолата за стена (B). После следвайте стъпка 3.2.
- JA - 傾きの角度を調節する場合:  
ウォールマウント (B) からスクリーンを取り外してから、ステップ 3.2 に従う。
- ZH - 调节倾斜角度:  
首先将屏幕取下壁挂架 (B)。然后按步骤 3.2 进行。

## EN Guarantee terms and conditions

Congratulations on the purchase of this Vogel's product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Vogel's gives you a lifelong guarantee for defects in materials or manufacturing.

- 1 Vogel's guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of charge.  
A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.
- 2 If the guarantee is invoked, the product should be sent to Vogel's together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.
- 3 Vogel's guarantee shall lapse in the following cases:
  - If the product has not been drilled, installed and used in accordance with the Instructions for Use;
  - If the product has been altered or repaired by someone a party other than Vogel's;
  - If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
  - If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

## DE Garantiebedingungen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vogel's-Produkts! Sie sind jetzt im Besitz eines Produkts, das nach einem bis ins letzte Detail durchdachten Entwurf aus langlebigen Materialien gefertigt wurde. Deshalb gewährt Vogel's lebenslange Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler.

- 1 Vogel's garantiert: Treten innerhalb der Garantiefrist des Produkts Mängel auf, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, wird Vogel's das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder im Bedarfsfall ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß.
- 2 Um einen Anspruch auf Garantie geltend zu machen, muss das Produkt an Vogel's eingesandt werden, wobei der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbono oder Quittung) beizufügen ist. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Fachhändlers und das Kaufdatum klar ersichtlich sein.
- 3 Die Garantie von Vogel's erlischt in folgenden Fällen:
  - Wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird;

- Wenn am Produkt von anderen als Vogel's Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden;
  - Wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie zum Beispiel Blitzschlag, Wasserschäden, Feuer, Kratzer, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wetterverhältnisse, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
  - Wenn das Produkt für andere Geräte, als auf der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIEDERLANDE

## FR Modalités et conditions de la garantie

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Vogel's ! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Vogel's est ainsi en mesure de proposer une garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.

- 1 Vogel's garantit que, si le produit présente - pendant la période de garantie - un problème consécutif à des défauts de matériaux et/ou de fabrication, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de Vogel's).  
L'usure normale est expressément exclue de la garantie.
  - 2 S'il est fait appel à la garantie, le produit doit être remis à Vogel's avec présentation de la preuve d'achat originale (facture, ticket de caisse ou quittance). La preuve d'achat doit clairement mentionner le nom du fournisseur et la date d'achat.
  - 3 La garantie de Vogel's prend fin dans les cas suivants:
    - Si le produit n'est pas foré, assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi;
    - Si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que Vogel's;
    - Si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence;
    - Si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAYS-BAS

## NL Garantiebedingungen en voorwaarden

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vogel's product! U heeft nu een product in uw bezit, dat is gemaakt van duurzame materialen op basis van een tot in detail doordacht ontwerp. Daarom staat Vogel's, via een levenslange garantie, in voor eventuele gebreken in materialen of fabricage.

- 1 Vogel's garandeert, dat indien gedurende de garantieperiode van het product gebreken optreden, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, het product ter beoordeling aan Vogel's kosteloos wordt hersteld of zonodig vervangen.  
De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor normaal voorkomende slijtage.
  - 2 Indien op de garantie een beroep wordt gedaan, dient het product aan Vogel's te worden aangeboden onder overlegging van de originele aankoopbono (factuur, kassabono of kwitantie).  
Uit de aankoopbono dienen duidelijk de naam van de leverancier en de aankoopdatum te blijken.
  - 3 De Vogel's garantie vervalt:
    - Indien het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is geboord, gemonteerd en gebruikt;
    - Indien aan het product door anderen dan Vogel's veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
    - Indien een gebrek het gevolg is van externe (buiten het product gelegen) oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, krassen, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;- indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan is vermeld op of in de verpakking.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

## ES Términos y condiciones de garantía

¡Felicitaciones por su compra de este producto Vogel's! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Vogel's responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de por vida.

- 1 Vogel's garantiza que, si se observan fallos durante el periodo de garantía del producto como consecuencia de defectos de material o fabricación, reparará o, si fuese necesario, sustituirá el producto sin coste alguno, después de haberlo evaluado. La garantía no cubre en ningún caso el desgaste normal.
- 2 Si se presenta alguna reclamación en garantía, se deberá entregar el producto a Vogel's junto con el justificante de compra original (factura, tique de caja o recibo). En el justificante de compra, deberá poder leerse claramente el nombre del distribuidor y la fecha de compra.
- 3 La garantía de Vogel's pierde su validez en los siguientes casos:
  - Si el producto no se perfora, monta y utiliza según las instrucciones
  - Si una persona ajena a Vogel's realiza cambios o reparaciones en el producto

- Isi un fallo se debe a causas externas (ajenas al producto), como por ejemplo, la caída de un rayo, agua, fuego, arañazos, someterse a temperaturas extremas, condiciones climatológicas, disolventes o ácidos, uso incorrecto o descuidados
- Isi el producto se utiliza para aparatos distintos a los indicados en el embalaje

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAÍSES BAJOS

### IT Termini e condizioni di garanzia

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto Vogel's! Si tratta di un prodotto fatto da materiali costosi, con una progettazione pensata fin nei minimi dettagli. Ecco perché Vogel's, offrendo una garanzia a vita, si fa carico di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

- 1 Vogel's garantisce che, nel caso in cui durante il periodo di garanzia del prodotto dovessero verificarsi dei difetti di materiale e/o fabbricazione, il prodotto stesso verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente da Vogel's. La garanzia non sarà ovviamente valida in presenza di una naturale usura.
  - 2 In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto deve essere consegnato a Vogel's accompagnato dalla prova di acquisto originale (fattura, scontrino di cassa o ricevuta). La prova di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.
  - 3 La garanzia Vogel's non sarà valida nei seguenti casi:
    - Ise il prodotto non è stato forato, montato e utilizzato attenendosi alle istruzioni d'uso;
    - Ise al prodotto sono state apportate delle modifiche o eseguite delle riparazioni da parte di personale che non sia Vogel's;
    - Ise il difetto è conseguenza di cause esterne al prodotto quali, per esempio, fulmine, allagamento, incendio, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso scorretto o disattenzione.
    - Ise il prodotto è stato utilizzato per altre apparecchiature che non siano quelle riportate all'esterno o all'interno dell'imballo.
- VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

### PT Termos e condições de garantia

Felicitemo-lo pela aquisição deste produto da Vogel's! Tem agora na sua posse um produto concebido a partir de materiais de elevada durabilidade e cuja criação levou em consideração todos os pormenores importantes. É essa a razão pela qual a Vogel's, através de uma garantia permanente, se encontra na vanguarda de utilização de materiais e respectiva fabricação.

- 1 A Vogel's garante que, se durante o período de garantia de um produto, ocorrer uma avaria devido a defeitos de fabrico e/ou de materiais, este será, às custas da empresa, reparado ou se necessário substituído, sem quaisquer custos. A garantia não se aplica ao uso e desgaste por utilização.
  - 2 No caso de exercer o direito de garantia, o produto deverá ser enviado para a Vogel's juntamente com o documento de compra original (fatura, nota de venda ou talão de compra). O documento de compra deverá apresentar de forma clara o nome do fornecedor e a data de compra.
  - 3 A garantia da Vogel's fica sem efeito nos seguintes casos:
    - Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com as instruções de utilização;
    - Se o produto tiver sido alterado ou reparado por uma pessoa exterior à Vogel's;
    - Se a avaria tiver sido provocada por causas externas (fora do produto) como, por exemplo, relâmpagos, inundações, incêndio, riscos, exposição a temperaturas elevadas, condições climáticas, solventes ou ácidos, utilização incorrecta ou negligência;
    - Se o produto for utilizado para equipamento diferente do mencionado no produto ou na embalagem.
- VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

### EL Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος της Vogel's! Το προϊόν το οποίο έχετε αποκτήσει, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και ο σχεδιασμός του είναι προσεκτικά μελετημένος σε κάθε του λεπτομέρεια. Γι' αυτό η Vogel σας παρέχει εγγύηση εφ' όρου ζωής για ατέλειες στα υλικά ή την κατασκευή.

- 1 Η Vogel εγγυάται ότι εάν κατά το διάστημα εγγύησης ενός προϊόντος, εντοπιστούν βλάβες λόγω ατελειών στην κατασκευή και/ή τα υλικά, θα προβεί - κατά την κρίση της - σε επισκευή ή, αν χρειαστεί, αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Με την παρούσα ρητώς αποκλείεται εγγύηση για φυσιολογική φθορά.
- 2 Σε περίπτωση απαίτησης στα πλαίσια της εγγύησης, το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί στην Vogel's μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης). Το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το όνομα του προμηθευτή και την ημερομηνία αγοράς.
- 3 Η εγγύηση της Vogel's καθίσταται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:
  - Εάν το προϊόν δεν έχει τρυπηθεί, τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το τις οδηγίες χρήσης του,
  - Εάν το προϊόν έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από τρίτους πέραν της ίδιας της Vogel's,
  - Εάν σημειωθεί βλάβη λόγω εξωτερικών αιτιών (εκτός του προϊόντος) όπως για παράδειγμα κεραυνού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, γρατσουνίσματος, έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες, διαλυτικά ή οξέα, ή λόγω εσφαλμένης χρήσης ή αμέλειας,

- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για άλλου είδους εξοπλισμό από αυτόν που αναφέρεται επί ή εντός της συσκευασίας.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

### SV Garantivillkor

Grattis till din Vogel's produkt! Ni har skaffat en produkt som är tillverkad av hållfasta material och med en i detalj genomtänkt design. Därför kan Vogel's erbjuda livslång garanti på produktkonstruktion och alla tillverkningsmaterial.

- 1 Under garantiperioden ska Vogel's vid eget gottfinnande utan kostnad ersätta eller reparera produkten om defekt skulle uppstå i material eller vid en brist i tillverkningen. Garantin gäller uttryckligen inte för vad som kan betraktas som normalt slitage.
  - 2 Vid ett öberopande av garantin ska produkten skickas till Vogel's tillsammans med inköpskvittot (originalfaktura eller -kassakvitto). Återförsäljarens namn och inköpsdatum ska vara tydligt avläsbart på inköpskvittot.
  - 3 Vogel's garanti upphör att gälla i följande situationer:
    - Om produkten inte har installerats eller använts enligt anvisningarna;
    - Om produkten har reparerats eller modifierats av någon annan än Vogel's;
    - Om en defekt uppstår till följd av en yttre orsak (utanför produkten) till exempel blixtnedslag, vattenskada, brand, stötar, extrema temperaturer eller väderförhållanden, lösningsmedel eller syra, vårdslös användning eller försummelse;
    - Om produkten används för ett annat än det på förpackningen angivna ändamålet.
- VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLÄNDERNA

### PL Warunki gwarancyjne

Gratulujemy zakupu produktu firmy Vogel's! Jesteś teraz właścicielem produktu wykonanego z trwałych materiałów w oparciu o dopracowany w najdrobniejszych szczegółach projekt. Dlatego też firma Vogel's ręczy, udzielając dożywotniej gwarancji, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

- 1 Firma Vogel's gwarantuje, że jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpią usterki lub defekty produkcyjne i/lub materiałowe, zostaną one bezpłatnie usunięte lub produkt będzie wymieniony na nowy. Gwarancja na zwykłe zużycie się urządzenia jest niniejszym wyraźnie wykluczona.
- 2 W wypadku roszczenia gwarancyjnego, produkt należy przestać do firmy Vogel's, razem z oryginalnym dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Dowód zakupu powinien wyraźnie przedstawiać nazwę dostawcy oraz datę sprzedaży.
- 3 Gwarancja firmy Vogel's nie obowiązuje jeżeli:
  - Urządzenie nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami;

- Jeżeli urządzenie było przerabiane lub naprawiane przez kogoś innego niż firma Vogel's;
- Jeżeli usterka wystąpiła z powodów zewnętrznych takich jak na przykład: piorun, zatopienie w wodzie, pożar, wystawienie na ekstremalne temperatury, warunki pogodowe, rozpuszczalniki lub kwasy, nieprawidłowe użycie lub zaniedbanie;
- Jeżeli urządzenie jest używane z innym produktami niż podane tutaj lub na opakowaniu.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLANDIA

### RU Сроки и условия гарантии

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Vogel's! Поэтому фирма Vogel's предоставляет на это изделие пожизненную гарантию на случай обнаружения изъянов в материалах или дефектов производства.

- 1 Компания Vogel's дает гарантию на то, что, если в течение гарантийного срока в изделии возникнут неисправности, связанные с дефектами производства и/или материалов, из которых оно изготовлено, она обязуется отремонтировать или заменить (на усмотрение компании) это изделие бесплатно. Гарантия не распространяется на нормальный износ и срабатывание.
- 2 Если применяется гарантия, изделие следует отправить на предприятие компании Vogel's вместе с документом, удостоверяющим факт его покупки (счет, кассовый чек или расписка в получении наличных денег). В документе о покупке должно быть точно указаны имя компании-продавца и дата покупки.
- 3 Гарантия компании Vogel's утрачивает силу в следующих случаях:
  - Если при установке и эксплуатации изделия были нарушены инструкции по эксплуатации;
  - Если в устройство вносились изменения или оно ремонтировалось другими организациями или лицами.
  - Если неисправность изделия возникла вследствие внешних причин (не зависящих от самого изделия), например из-за молнии, заливания водой, пожара, истирания, воздействия высоких температур, неблагоприятных погодных условий, растворов или кислот, неправильной эксплуатации или небрежности в эксплуатации;
  - Если устройство применялось для другого оборудования, отличного от того, которое указано на упаковке.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND (НИДЕРЛАНДЫ)

### CS Záruční podmínky

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel's! Stali jste se nyní vlastníky výrobku, který je vyroben z trvanlivých materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel's nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tovární výrobě.

- 1 Společnost Vogel's zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné opotřebení.
- 2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel's společně s původním dokladem o koupi (fakturou, paragonem nebo pokladní svrzenkou). Na dokladu o koupi by mělo být jasně patrné jméno dodavatele a datum nákupu.
- 3 Záruka společnosti Vogel's neplatí v následujících případech:
  - pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání;
  - pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společností Vogel's;
  - jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;
  - pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIZOZEMÍ

### SK Záručné podmienky

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vogel's! Stali ste sa teraz vlastními výrobku, ktorý je vyrobený z trvanlivých materiálov a na základe detailne premysleného návrhu. Preto Vám Vogel's ponúka doživotnú záruku, na možné chyby vzniknuté na materiáli, alebo pri továrenskej výrobe.

- 1 Spoločnosť Vogel's vám garantuje, že ak sa počas záručnej doby výrobku objavia poruchy z dôvodu materiálových a/alebo výrobných chýb, tak ich podľa vlastného uváženia a na svoje náklady opraví alebo v prípade potreby výrobok vymení. Týmto sa zároveň výslovne vylučuje platnosť záruky na bežné opotrebovanie.
- 2 Pri dovoľovaní sa záruky je potrebné spoločnosti Vogel's zaslať výrobok spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, účtenka alebo pokladničný blok). Na doklade o kúpe musí byť jasne zobrazené meno dodávateľa a dátum nákupu.
- 3 Záruka spoločnosti Vogel's sa stáva neplatnou v nasledovných prípadoch:
  - Ak výrobok nebol namontovaný a používaný v súlade s pokynmi v návode na použitie.
  - Ak bol výrobok upravený alebo opravovaný niekým iným než spoločnosťou Vogel's.
  - Ak porucha vznikla dôsledkom vonkajšej príčiny (mimo výrobku), ako napríklad blesk, voda, oheň, odretie, vystavenie extrémnym teplotám, meteorologické vplyvy, rozpúšťadlá alebo kyseliny, nesprávne používanie alebo nedbanlivosť.
  - Ak bol výrobok používaný s iným zariadením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLANDSKO

### HU Garanciális feltételek

Gratulálunk a Vogel's termékének megvásárlásához! Olyan termék van a tulajdonában, mely tartós anyagokból a legapróbb részletekig átgondolt terv alapján készült. Ezért a Vogel's cég, egy élettartam-garancia keretében, jótáll minden esetleges anyag- vagy szerelési hibáért.

- 1 A Vogel's garantálja, hogy a termék garanciális időszaka alatt a gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásokat saját döntése szerint ingyenesen javítja vagy ha szükséges, kicseréli a terméket. A fokozatos elhasználódásra a garancia határozottan nem vonatkozik.
- 2 Garanciális probléma esetén a terméket el kell juttatni a Vogel's hez az eredeti vásárlást igazoló dokumentummal (számla, értékesítési bizonylat vagy nyugta) együtt. A vásárlást igazoló dokumentumon tisztán látszódnia kell a szállító nevének és a vásárlás időpontjának.
- 3 A Vogel's garanciája érvényét veszti a következő esetekben:
  - Ha a terméket nem a használati utasításnak megfelelően szerelték fel és használták;
  - Ha a terméket nem a Vogel's módosította vagy javította;
  - Ha a hiba külső (a termékén kívül eső) okok okozták, például villámlás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérséklet, időjárási körülmények, oldószerek vagy savak, hibás használat vagy hanyagság;
  - Ha a terméket nem az itt vagy a csomagoláson feltüntetett célra használják.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLANDIA

### TR Garanti şart ve koşullari

Bu Vogel's ürününü aldığınız için sizi tebrik ediyoruz! ve detayına kadar iyi düşünülmüş bir tasarıma dayanarak, Uzun ömürlü maddelerden imal edilmiş bir ürüne sahipsiniz. Bu yüzden, Vogel's, malzemelerden veya imalattan oluşabilen eksikliklere karşı ömür boyu garanti vermektedir.

- 1 Vogel's, satın alınan ürünü garanti müddeti içinde üretim ve/veya malzeme eksikliklerden doğan hatalarda kendi kararına göre ücretsiz olarak tamir etmeyi hatta gerektiğinde değiştirilmeyi taahhüt eder. Normal eskime durumu kesinlikle bu garanti kapsamı dışındadır.
- 2 Garanti kullanıma girdiğinde, ürün, asıl alım belgesiyle birlikte (fatura, satış fişi veya kasa makbuzu) Vogel's'e gönderilecektir. Alış belgesinde satıcının adı ve alış tarihini açıkça belirtilmelidir.
- 3 Vogel's'in garantisi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
  - Ürünün kurulması ve kullanımında, kullanım talimatlarına uyulmadığında,
  - Ürünün bir parçası Vogel's görevlilerinden başka birisi tarafından değiştirilmiş veya tamir edilmiş olduğunda,
  - Örneğin yıldırım, su baskını, ateş, zedeleme, aşırı ısı, hava şartlar, eriyik veya asite maruz kalma, yanlış kullanım veya ihmal gibi dış nedenlerden (ürünün dışında) doğan bir hata olduğunda,

- Ürün, ambalajının üzerinde ve içinde belirtilen ekipmandan daha farklı bir ekipman için kullanıldığında.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

### RO Garanție, termeni și condiții

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs Vogel's! Dețineți acum un produs făcut din materiale durabile, pe baza unui proiect bine gândit în cele mai mici detalii. Din acest motiv Vogel's asigură garanția pe viață pentru orice eventuale neajunsuri ale materialelor sau defecte de fabricație.

- 1 Vogel's garantează că, dacă în perioada de garanție a produsului, apar defecțiuni datorită funcționării necorespunzătoare și/sau defecțiuni de material, va repara, la discreția sa, sau dacă este necesar, va înlocui gratuit produsul. Prin prezenta, o garanție pentru uzură normală este strict exclusă.
  - 2 Dacă este invocată garanția, produsul trebuie trimis la Vogel's împreună cu documentul de achiziție original (factură, bon de casă sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice clar numele furnizorului și data de achiziție.
  - 3 Garanția oferită de Vogel's devine nulă în următoarele cazuri:
    - dacă produsul nu a fost montat și utilizat în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare;
    - dacă produsul a fost modificat sau reparat de o altă entitate decât Vogel's;
    - dacă apare o defecțiune datorită unor cauze externe (din afara produsului), cum ar fi, de exemplu, trăsnet, inundație, incendiu, lovitură, expunere la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solvenți sau acizi, utilizare incorectă sau neglijență;
    - dacă produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în ambalaj.
- VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, OLANDA

### UK Терміни та умови гарантії

Поздоровляємо з придбанням цього виробу компанії Vogel's! Цей виріб виготовлено з довговічних матеріалів на основі продуманої до дріб'язків розробки. Тому компанія Vogel's ручається за відсутність дефектів матеріалів і помилок виготовлення в своїй продукції і дає довгочасну гарантію.

- 1 Компанія Vogel's гарантує, що якщо впродовж гарантійного періоду виробу виникнуть неполадки, зумовлені дефектами виготовлення та/або матеріалів, вона, за власним розсудом, безкоштовно відремонтує або у разі потреби замінить виріб. Цим явно виключено гарантію на нормальне зношування.
- 2 Якщо застосовано гарантію, то виріб необхідно надіслати компанії Vogel's разом з оригіналом документа купівлі (накладною, товарним чеком або розпискою в отриманні грошей). У документі купівлі повинно бути чітко вказано назву постачальника та дату купівлі.

- 3 Гарантія компанії Vogel's втрачає силу в наступних випадках:
  - Якщо виріб не було встановлено й він не використовувався відповідно інструкціям з використання;
  - Якщо виріб змінювали або ремонтували інші, ніж компанія Vogel's;
  - Якщо неполадка виникла з зовнішніх причин (за межами виробу), такими як, наприклад, блискавка, вода, вогонь, стирання, вплив надзвичайних температур, погодних умов, розчинників або кислот, неправильне або недбале використання;
  - Якщо виріб використовується для іншого обладнання, ніж те, що зазначено на упаковці.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

### BG Гаранционни срокове и условия

Поздравления за покупката на този продукт на Vogel's! Продуктът, който сега е ваше притежание, е изработен от трайни материали и се основава на конструкция, всеки детайл от която е най-щателно обмислен. Затова Vogel's ви дава доживотна гаранция за дефекти в материалите и изработката.

- 1 Гаранциите на Vogel's, че ако през гаранционния срок на даден продукт възникнат неизправности, дължащи се на дефекти в из-работката и/или материалите, Vogel's, по свое усмотрение, ще ремонтира или, ако е необ- ходимо, ще замени продукта, без заплащане. Гаранцията за нормално износване се изключ- ва изрично с настоящото.
  - 2 Ако има иск по отношение на гаранция- та, продуктът трябва да се изпрати на Vogel's заедно с оригиналния документ за покупка (фактура, квитанция за продажба или касо- ва бележка). В документа за продажба трябва ясно да е посочено името на доставчика и да- тата на покупка.
  - 3 Гаранцията на Vogel's престава да действа в следните случаи:
    - ако продуктът не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите за употреба;
    - ако продуктът е видоизменян или ремонти- ран от друг, а не от Vogel's;
    - ако възникне неизправност, дължаща се на външни причини (извън продукта), например на светкавица, наводнение, пожар, надраск- ване, излагане на екстремални температури, климатични условия, разтворители или кисе- лини, неправилна употреба или небрежност;
    - ако продуктът е използван за оборудване, различно от споменатото върху или вътре в опаковката.
- VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

### JA 保証の諸条件

製品をお買い上げいただき、ありがとうございました! 今貴方の物となったこの製品は、耐久性に優れた素材で出来ており、デザインをはじめ、細部に至るまできめ細か に考えぬかれたものです。そのため Vogel's では素材と製造時における生涯保証をお約束しています

- 1 Vogel'sは製品の保証期間内において、製造時または素材の不良による故障の場合には、自由裁量において、修理、また必要場合は製品の交換を無料でいたします。通常の使用状態で磨耗や消耗については、この限りではありません。
- 2 保証を行使する場合は、製品と、購入時の関連書類(レシート、請求書、販売の証明など)を添えてVogel'までお送りください。購入の書類には、販売元の名前と購入の日付がはっきりと記載されていなければなりません。
- 3 以下の場合、Vogel'sの保証は無効となりますのでご注意ください。
  - 製品が説明書に従って、きちんと穴を開けた状態で、設置、使用されなかった場合。
  - 製品がVogel's以外の第三者によって修理、修繕されていた場合。
  - かみなり、水濡れ、火事、磨耗、異常温度下での保管、天候異常、溶剤や酸性薬剤、間違った使用方法や不注意によるもの等、外部から(製品の外側)の原因で故障が起きた場合、
  - パッケージ、または機器に書いてある使用方法以外の製品用に使用された場合。

VOGEL'S 製品の送り先: VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS オランダ

### ZH 保修条款和条件

恭喜您购买 Vogel 产品! 您现在拥有的产品经过事无巨细的设计, 由耐久材料制成。这正是 Vogel's 能够为您提供对材料或安装故障的长期保修的原因。

- 1 Vogel's 保证, 如果产品在保修期内出现因制造和/或材料问题引起的故障, Vogel's 将依情况对产品进行免费维修或在必要时免费更换。在此声明, 正常的磨损不在保修范围内。
- 2 如果产品需要保修, 应将其与原始购买单据(发票、销售单或现金收据)一同送至 Vogel's。购买单据应清楚显示供应商的名称和购买日期。
- 3 在下列情况下, Vogel's 不承担保修责任:
  - 如果用户没有按照使用说明对产品进行钻孔、安装和使用;
  - 如果产品曾由非 Vogel's 人员进行修改或修理;
  - 如果故障由外部原因(产品外面)引起, 例如, 雷击、浸水、火灾、刮划、暴露于极端温度、天气条件、溶剂或酸、错误使用或疏忽;
  - 如果产品被用于包装上或包装内未提到的其它设备。

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS



expanding experiences

[www.vogels.com](http://www.vogels.com)

Vogel's Holding BV 2011 © All rights reserved

**WALL 1315**

**WALL 1215**

**C**

M4 x 16	M4 x 50	M6 x 16	
4x G1	4x G2	4x G3	4x J1
M6 x 50	M8 x 16	M8 x 50	
4x G4	4x G5	4x G6	4x H
			4x J2
<b>G</b>			
<b>H</b>			
<b>J</b>			

3x			
<b>P</b>			
3x	3x	2x	
<b>N</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	

**no.12**

3 mm / 1/8"    4 mm / 5/32"  
10 mm / 25/64"

WALL\_1215\_1315\_Parts\_List.indd 1

20-05-11 11:07

2011v01



## EN Warning

Please read the warning and mounting instructions carefully before using this product. **Be aware that correct mounting and/or installation of this product is strictly required!** There is a substantial risk of injury and/or damage to your screen and/or other objects if the mounting and/or installation is technically incorrect. Vogel's recommends that the mounting and/or installation of this product should be carried out by a suitably qualified expert. Vogel's cannot be held responsible for any injury and/or damage caused by incorrect installation. Please consult the manual for your flat-screen and ensure that the weight and size of the screen is within the maximum weight and size limits specified for this product, and that the screen mounting bolts used are of a suitable length and diameter. Note that not all the screen mounting accessories provided are required for the installation of any one screen. The wall mounting accessories provided are exclusively intended for installation onto walls made of solid brick, solid concrete or solid wood columns. Any material covering the wall must not exceed 3 mm/ 0,12 inch. For mounting on walls made of other materials, such as hollow bricks, wood panels or plaster-board, please consult your installer and/or specialist supplier.

## DE Warnung

Bitte lesen Sie die Warn- und Montagehinweise vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch. **Es muss unbedingt auf die korrekte Montage und/oder Installation des Produktes geachtet werden!** Ein Montage- oder eine erhebliche Gefahr von Verletzungen und/oder Schäden am Bildschirm und/oder anderen Gegenständen, sollte die Montage und/oder Installation falsch durchgeführt werden. Vogel's empfiehlt, die Montage und/oder Installation dieses Produktes von einer fachkundigen Person ausführen zu lassen. Vogel's übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und/oder Schäden, die durch eine falsche Installation verursacht werden. Bitte sehen Sie im Handbuch Ihres Flachbildschirms nach und stellen Sie sicher, dass das Gewicht und die Größe des Bildschirms das maximale Gewicht und die maximale Größe nicht überschreiten, die für dieses Produkt angegeben sind und dass für die Montage des Bildschirms verwendeten Schrauben eine geeignete Länge und einen passenden Durchmesser haben. Beachten Sie, dass die mitgelieferten Zubehörteile für die Bildschirmmontage nur für die Installation eines einzelnen Bildschirms vorgesehen sind. Das mitgelieferte Zubehör für die Wandmontage ist nur für das Anbringen an Wänden aus Vollziegel, Beton oder Holzstämmen gedacht. Eventuelle Wandverkleidungen dürfen höchstens 3 mm dick sein. Wenden Sie sich bei einer Montage an Wänden aus anderen Materialien, zum Beispiel Hohllochziegeln, Leichtbaustoffen oder Gipskarton, an Ihren Monteur und/oder Fachhändler.

## FR Avertissement

Veuillez lire prudemment l'avissement et les instructions de montage avant d'utiliser ce produit. **N'oubliez pas que le montage et/ou l'installation corrects de ce produit sont indispensables !** Un montage et/ou une installation techniquement erronés entraînent un risque sérieux de blessure et/ou d'endommagement de votre écran et/ou d'autres objets. Vogel's recommande de confier le montage et/ou l'installation de ce produit à un spécialiste correctement qualifié. Vogel's décline toute responsabilité en cas de blessure et/ou dommage découlant d'une installation erronée. Veuillez consulter le manuel de votre téléviseur à écran plat pour vous assurer que le poids et les dimensions de l'écran sont inférieurs au poids maximum et aux dimensions limites autorisées pour ce produit, et que les boulons de montage de l'écran utilisé présentent la longueur et le diamètre adéquats. Notez que tous les accessoires de montage de l'écran fournis sont nécessaires à l'installation de n'importe quel écran. Les accessoires de montage de l'écran fournis sont prévus uniquement pour une installation sur des murs de briques pleines, de béton plein ou des colonnes de bois massif. Un éventuel revêtement du mur ne peut pas dépasser une épaisseur de 3 mm / 0,12 pouce. Pour le montage sur des murs réalisés en d'autres matériaux (briques creuses, panneaux de bois ou placo/plâtre), veuillez consulter votre installateur et/ou votre fournisseur spécialisé.

## NL Waarschuwing

Lees de waarschuwing en de montage-instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. **Het is absoluut noodzakelijk dat dit product op de juiste manier wordt gemonteerd en/of geïnstalleerd!** Er bestaat een groot risico op letsel en/of schade aan uw scherm en/of aan andere voorwerpen als de montage en/of installatie niet op een technisch juiste wijze wordt uitgevoerd. Vogel's adviseert de montage en/of installatie van dit product te laten uitvoeren door een vakkundig installateur. Vogel's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of enige schade, veroorzaakt dooreen onjuiste installatie. Raadpleeg de handleiding van uw flatscreen en controleer of het gewicht en de afmetingen van het scherm binnen het maximale gewicht en de maximale afmetingen vallen die voor dit product gelden. Controleer ook welke lengte en diameter van de montagebouten benodigd zijn voor uw flatscreen. Let op: u hebt niet alle meegeleverde montageonderdelen nodig voor uw scherm. De meegeleverde montageonderdelen voor wandsteunen zijn uitsluitend bestemd voor bevestiging aan wanden van massieve bakstenen, massief beton of massief houten staanders. Eventuele wandbekleding mag niet dikker zijn dan 3 mm / 0,12 inch. Neem contact op met uw installateur en/of specialiazaak als u de steun wilt bevestigen aan een wand van ander materiaal, zoals holle bakstenen, houten panelen of gipsplaat.

## ES Advertencia

Ea atentamente la advertencia y las instrucciones montaje antes de usar este producto. **Leaga en cuenta que es obligatorio un montaje y/o instalación correcta de este producto!** Hay un riesgo importante de que se produzca una lesión y/o daños a su pantalla u otros objetos si el montaje y/o instalación no es correcta técnicamente. Vogel's recomienda que el montaje y/o instalación de este producto lo lleve a cabo un experto con la cualificación adecuada. Vogel's no será responsable de cualquier lesión y/o daño causado por una instalación incorrecta. Consulte el manual de la pantalla plana y asegúrese de que el peso y el tamaño de la pantalla está dentro de los límites máximos de peso y tamaño especificados para este producto, y que los pernos de montaje de la pantalla tengan la longitud y el diámetro adecuados. Tenga en cuenta que no se requieren todos los accesorios de montaje proporcionados para instalar una pantalla cualquiera. Los accesorios de montaje mural proporcionados están pensados exclusivamente para la instalación en paredes hechas de ladrillo macizo, hormigón macizo o columnas de madera macizas. Cualquier material que cubra la pared no deberá tener más de 3 mm / 0,12 pulgadas. Para montar la pantalla en paredes hechas de madera, como ladrillos huecos, paneles de madera o pladur, consulte a su instalador y/o proveedor e especializado.

## IT Avvertenze

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di montaggio prima di usare questo prodotto. **E' assolutamente necessario che il prodotto venga montato e/o installato correttamente!** In caso di montaggio e/o installazione tecnicamente incoretta, esiste un rischio sostanziale di farsi male e/o danneggiare lo schermo e/o altri oggetti. Vogel's consiglia di fare eseguire il montaggio e/o l'installazione del prodotto da parte di un esperto appositamente formato. Vogel's non può essere ritenuta responsabile per eventuali lesioni e/o danni causati da un'installazione incoretta. Si prega di consultare il manuale del proprio schermo piatto ed accertarsi che il peso e la dimensione dello stesso rientrano in peso massimo e nei limiti dimensionali specificati per il prodotto, e che i bulloni utilizzati per il fissaggio dello schermo abbiano una lunghezza e un diametro corretto. Da notare che non tutti gli accessori forniti per il montaggio dello schermo sono necessari all'installazione dello schermo stesso. Gli accessori di fissaggio a parete servono esclusivamente all'installazione su pareti di mattono pieno, calcestruzzo pieno o colonne in legno massello. Eventuale materiale di rivestimento della parete non deve superare i 3 mm di spessore. Per il montaggio su pareti costruite con altri materiali, quali mattoni forati, pannelli in legno o in cartongesso, si prega di consultare il proprio installatore e/o fornitore specializzato.

## PT Aviso

Leia cuidadosamente o aviso e as instruções de montagem antes de utilizar este produto. **Esteja ciente de que é extremamente necessária a instalação e/ou montagem correta deste produto!** Existe um risco substancial de ferimento e/ou dano para o seu ecrã e/ou a outros objectos se a montagem e/ou a instalação estiver tecnicamente incorrecta. A Vogel's recomenda que a montagem e/ou a instalação deste produto deve ser efectuada por um perito devidamente qualificado. A Vogel's não é responsável por qualquer ferimento e/ou dano causado por uma instalação incorrecta. Consulte o manual do seu ecrã plano e certifique-se de que o peso e o tamanho do ecrã estão dentro dos limites máximos de tamanho e peso definidos para este produto, e que os parafusos de montagem do ecrã utilizados são de diâmetro e comprimento adequados. Tenha em atenção que nem todos os acessórios fornecidos de montagem do ecrã são necessários para a instalação de qualquer determinado ecrã. Os acessórios de montagem na parede fornecidos destinam-se exclusivamente para instalações em paredes de tijolo maciço, colunas de madeira sólida ou betão sólido. Qualquer material que cubra a parede não deve exceder os 3 mm/0,12 pol. Para montar em paredes construídas em outros materiais, tais como tijolos furados, placas de madeira ou gesso cartonado, consulte o seu instalador e/ou fornecedor especializado.

## EL Προειδοποίηση

Παρακολουθήστε διαβαστέ προσεκτικά την προειδοποίηση και τις οδηγίες στερέωσης, πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. **Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η σωστή στερέωση και/ή εγκατάσταση του προϊόντος είναι απόλυτος απαραίτητη!** Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού και/ή βλάβης στην όθση σας και/ή άλλα αντικείμενα, εάν δεν γίνει σωστά η τοποθέτησ και/ή εγκατάσταση. Η Vogel's συστήνει η στερέωση και/ή εγκατάσταση του προϊόντος αυτού να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με κατάλληλε γνώσεις. Η Vogel's δε φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμό και/ή βλάβη ή οποία έχει προκληθεί από εσφαλμένη εγκατάσταση. Παρακολουήστε συμβουλευθείτε το χειρίδιο ή τις επιπρόσθε οδηγίες σας και βεβαιωθείτε ότι το βάρος και οι διαστάσεις της όθσης είναι εντός των ορίων μέγιστου βάρους και διαστάσεων που προβλέπονται για το προϊόν αυτό, και ότι οι χρησιμοποιούμενες βίδες στερέωσης της όθσης έχουν το κατάλληλο μήκος και διάμετρο. Σημειώστε ότι δεν είναι όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης όθσης απαραίτητα για την εγκατάσταση κάποια συγκεκριμένου τύπου. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα επιπρόσθε στερέωσης προορίζονται αποκλειστικά για εγκατάσταση επάνω σε τοίχους από μασιό τοίχρα, μασιό σκυρόδεμα, ή κολώνες από μασιό δύλο. Τυχόν εξοπλισμάτα στην επιφάνεια του τοίχου δεν θα πρέπει να υπερέβαιν σε πάχος τα 3 mm/ 0.12 της ίντσας. Για στερέωση σε τοίχους από άλλα υλικά, όπως τοίχρα με τρύπες, ζύλινα φύλλα (πάνελ) ή μονωτικά, παρακολουήστε συνηνευρίθτε με τον εγκαταστάτή σας και/ή τον εξειδικευμένο προμηθευτή.

## SV Varning

Läs varningen och monteringsanvisningarna noggrant innan du använder denna produkt. **Observera att korrekt montering och/eller installation av denna produkt är absolut nödvändig!** Det finns en påtaglig risk för skador på skärmen och/eller andra föremål om monteringen och/eller installationen är tekniskt felaktig. Vogel's rekommenderar att monteringen och/eller installationen av denna produkt utförs av en kvalificerad expert. Vogel's ansvarar inte för skador till följd av felaktig installation. Rådgrö med platt-tv:ns bruksanvisning och se till att skärmens vikt och storlek är inom den högsta tillåtna vikt- och storleksgränsen som anges för denna produkt, och att skärmens monteringsbultar som används har lämplig längd och diameter. Observera att inte alla skärmmonteringsstillbehör som bifogas behövs för installationen av alla skärmar. Vägmonteringsstillbehören som tillhandahålls är endast avsedda för installation på väggar gjorda av mursten, betong eller träbjälkar. Endast som täcker väggen får inte överskrida 3 mm/0,12 tum. För montering på väggar av andra material, som håltagel, träpaneler eller gipsvägg, rådgröf med installatören och/eller specialtillverantör.

## PL Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcję montażu. **Montaż i (lub) instalacja produktu trzeba wykonać poprawnie!** W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko zranienia ludzi oraz uszkodzenia ekranu i innych przedmiotów. Firma Vogel's zaleca, żeby montaż i instalację produktu wykonywał odpowiednio wykwalifikowany specjalista. Firma Vogel's nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia ciała i szkody spowodowane nieprawidłową instalacją. Należy zapoznać się z instrukcją telewizora i upewnić się, że jego ciężar i wymiary nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wartości dla tego produktu, a śruby użyte do montażu mają właściwą długość i średnicę. Nie wszystkie dostarczone elementy montażowe są przeznaczane do instalacji konkretnego urządzenia. Dostarczone elementy do montażu na ścianie są przeznaczone wyłącznie do instalacji na ścianach wykonanych z litej cegły, litego betonu lub litych bali drewnianych. Grubość materiału pokrywającego ściany nie może przekraczać 3 mm (0,12 cala). W przypadku montażu na ścianie wykonanej z innych materiałów (np. pustaków, paneli drewnianych czy płyt kartonowo-gipsowych) należy zasięgnąć informacji u instalatora lub dostawcy mającego specjalistyczną wiedzę na ten temat.

## RU Предупреждение

Необходимо внимательно прочитать предупреждения и инструкции по монтажу перед началом использования этого изделия. **Следует строго соблюдать правильную выполнения монтажа и/или установки этого изделия!** Неправильно выполненный монтаж и/или установка могут привести к возникновению риска получения травм и/или повреждения экрана и/или других предметов. Vogel's рекомендует, чтобы все операции по монтажу и/или установке данного изделия выполнялись специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Vogel's не несет ответственности за любой причиненный ущерб и/или повреждения, вызванные неправильной установкой. Пожалуйста, обратитесь к Вашему руководству по телевизору с плоским экраном и убедитесь, что вес и размеры экрана не превышают максимально допустимые значения, указанные для этого изделия, а также что используемые крепежные болты экрана имеют соответствующую длину и диаметр. Обратите внимание, что для установки экрана Вам не потребуются все прилагаемый монтажный набор. Набор для настенного монтажа предназначен исключительно для крепления к стенам из полнотелого кирпича или монолитного бетона, или колонн из массивной древесины. Толщина любого отделочного материала стен не должна превышать 3 мм/ 0,12 дюймов. При креплении к стенам из других материалов, таких как пустотелый кирпич, плиты ДВП или гипсокартон, проконсультируйтесь со специалистом по установке и/или обратитесь к специализированному поставщику.

## CZ Uprozornění

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete tuto upozornění a pokyny k montáži. **Upozornujeme, že se u tohoto výrobku přísne vyžaduje správná montáž a/nebo instalace!** Existuje vážné riziko zranění a/nebo poškození obrazovky a/nebo jiných předmětů, pokud montáž a/nebo instalace není provedena technicky správně. Společnost Vogel's doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto výrobku provedl odborník s příslušnou kvalifikací. Společnost Vogel's neponese odpovědnost za zranění a/nebo škodu způsobenou v důsledku nesprávné instalace. Prostudujte prosím uživatelskou příručku ke své TV a ujistěte se, že váha a velikost obrazovky nepřesahuje maximální limity váhy a velikosti stanovené pro tento výrobek, a že montážní šrouby použité pro obrazovku jsou vhodně dlouhé a průměru. Upozornujeme, že pro instalaci konkrétního typu obrazovky není třeba vždy všekteré montážní příslušenství, které balení obsahuje. Montážní materiál do zdi je určen výhradně k instalaci na zed z plných cihel, jednolitého betonu nebo dřevěného masivu. Povrchový materiál na zdi nesmí být tlustší než 3 mm (0,12 palců). V případě montáže na zed z jiného materiálu, jako jsou duté cihly, dřevěné desky nebo sádkokarton, se prosím poradte s odborníkem a/nebo dodavatelem.

## SK Uprozornenie

Pred použitím tohto výrobku prečítajte si prosím pozorne nasledujúce upozornenia a pokyny na montáž. **Upozornujeme, že sa prísne vyžaduje správna montáž a/alebo inštalácia tohto výrobku!** Existuje vážne riziko zranenia a/alebo poškodenia obrazovky a/alebo iných predmetov, ak montáž a/alebo inštalácia nie je urobena technicky správne. Spoločnosť Vogel's odporúča, aby montáž a/alebo inštaláciu tohto produktu urobil odborník s príslušnou kvalifikáciou. Spoločnosť Vogel's nemôže byť zodpovedná za zranenie a/alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou tohto výrobku. Prečítajte si prosím návod na použitie vášho TV prijímača s plochou obrazovkou aby ste mali istotu, že jeho hmotnosť a rozmery neprekračujú maximálne limity nosnosti a rozmerov, ktoré sú stanovené pre tento výrobok, a skrutky pre uverenie obrazovky majú vhodnú dĺžku a priemer. Upozornujeme, že nie všetko v balení dodané montážne príslušenstvo na obrazovku je potrebné pre montáž každej obrazovky , a že balenie nemusí obsahovať kompletné montážne príslušenstvo potrebné pre inštaláciu jednotlivých typov obrazovky. Upevňovacie príslušenstvo pre montáž na stenu dodané v balení výrobku je určené výlučne iba pre montáž na steny z plnej pálené tehly, jednolitohého betonu alebo masivných drevených stĺpcov. Omietka, alebo iný povrchový materiál na stene nesmie byť hrubší ako 3mm (0,12palca). V prípade montáže na stenu z iného materiálu, napr. z dutých tehál, stolárskych panelov alebo sádkokartónu, sa prosím poradte s odborníkom a/nebo dodávateľom.

## HU Figyelmeztetés

Kérjük, hogy a termék használatá előtt olvassa el a figyelmeztetést és a szerelési utasítást. **Ne feleldje, hogy elengedhetetlen a termék a helyes felszerelése és/vagy telepítése!** Jelentős kockázata van a sérülésnek és/vagy a képernyő, illetve egyéb tárgyak károsodásának, ha a felszerelés és/vagy telepítés műszakilag nem megfelelő. A Vogel's azt javasolja, hogy a terméknek felszerelését és/vagy telepítését megfelelően képzett szakember végezze. A Vogel's nem tehető felelőssé a helytelen telepítés által okozott semmilyen sérülésért és/vagy kárért. Kérjük, olvassa el a lapos képernyőhöz mellékelte kézikönyvet, és ellenőrizze, hogy a képernyő súlya és mérete belül van-e a termékhez meghatározott legnagyobb tömeg- és méretáthorán, és hogy a képernyő rögzítősarvjai megfelelő hosszúságúak és átmérőűek-e. Felhívjuk a figyelmét, hogy a képernyő felszereléséhez mellékelte tartozékok közül nem mindegyike van szükségés egy adott képernyő telepítéséhez. A mellékelte fál tartozékok kizárólag tömör téglából vagy betonból készült falra, illetve tömör faoszlopokra szerelések használhatók. A fagyat borítók burkolat vastagsága nem haladhatja meg a 3 mm-t (0,12 hüvelyket). Egyéb anyagok álló falra, például üvegfalra, fa panelel vagy gipszkartonra szerelések kérjük, forduljon szerelőhöz és/vagy szakszolgáltatóhoz.

## TR Uyarı

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce uyarı ve montaj talimatlarını dikkatlice okuyun. **Bu ürünü mutlakla doğru takılması ve/yava monte edilmelidir!** Zehir olarak hatalı monte edilme ve/yeva takılması, ekranınıza yava diğer eşyalarınıza zarar verebileceği gibi, yararlanıyaya da neden olabilir. Vogel's, bu ürünü mutlakla eğitilmiş bir teknisyen tarafından takılmasını ve/yeva monte edilmesini tavsiye eder. Hatalı montajın kaynaklanabileceek yaralanmaların ve/yeva hasarlarının aşıy Vogel's sorumlu tutulamaz. Lütfen düz ekranınızın kullanım kılavuzuna başyurak ekranın ağırlığı ile ekranınızın bu ürünü için verilen maksimum ağırlık ve ebat limitlerine uygun olduğundan ve ekran montajında kullanılan civataların uygun uzunlukta / çapta olduğundan emin olun. Birlikte verilen tüm ekran montaj aksesuarlarını ekran montajında mutlakla kullanılması gerekmektedir. Verilen duvar montaj aksesuarları sadece deliksiz tuğla, sert beton veya sert aşşşı sınırlarıyla yapılabacak montajlar için değil tasarlanmıştır. Duvarı kaplayan malzeme 3 mm'yi (0,12 inç) geçmemelidir. Delikli tuğla, aşşş panel veya alçıpanın üretilmiş duvarlara monte edilmeyen önce lütfen tesisatçıınıza ve/yeva uzman satıcıyaya danışın.

## RO Avertisment

Ţiţiţi cu atenţie avertismentul şi instrucţiunile de montare înainte de a utiliza acest produs. **Reţineţi că montarea şi/sau instalarea corectă a acestui produs sunt strict necesare!** Există un pericol considerabil de accidente şi/sau deteriorare a ecranului şi/sau a altor obiecte dacă montarea şi/sau instalarea sunt încorecte din punct de vedere tehnic. Vogel's recomandă ca montarea şi/sau instalarea acestui produs să fie efectuată de un expert calificat în mod corespunzător. Vogel's nu îţi poate asuma răspunderea pentru niciun fel de accidente şi/sau deteriorare produse de instalarea incoretă. Consultaţi manualul ecranului plăt şi asiguraţi-vă că greutatea şi dimensiunea ecranului se încadrează în limitele maxime de greutate şi dimensiune specificate pentru acest produs şi că şuruburile de montare a ecranului utilizate au lungime şi diametru corespunzătoare. Reţineţi că nu toate accesoriile de montare a ecranului furnizate cu acesta sunt necesare pentru instalarea oricărui tip de ecran. Accesoriile de montare pe perete furnizate sunt destinate exclusiv pentru instalare pe pereţi din cărămidă plină, beton masiv sau coloare din lemn masiv. Orice material care acoperă peretele nu trebuie să depăşescă 3 mm (0,12 inch). Pentru montarea pe pereţi din alte materiale, cum ar fi cărămidă cu goluri, plăci de lemn sau gips-carton, consultaţi instalatorul şi/sau furnizorul specializat.

## UK Попередження

Перш ніж користуватися цим продуктом, уважно прочитайте попередження та інструкції з монтування. **Пам'ятайте про необхідність жорсткого дотримання порядку монтування або встановлення цього продукту!** У разі технічно неправильного встановлення або монтування існує значний ризик травмування або пошкодження вашого екрана та інших предметів. Компанія Vogel's рекомендує залучити до встановлення або монтування цього продукту надулен чиним кваліфікованого спеціаліста. Компанія Vogel's не несе відповідальності за будь-які травми або пошкодження, завдані виконанням неправильного встановлення. Будь-ласка, звертайтесь до посібника з експлуатації цього плоского екрана та переконайтесь у тому, що вага та розміри екрана знаходяться у допустимих межах для цього продукту, а також у тому, що монтажні болти, що застосовуються з екраном, мають належну довжину та діаметр. Пам'ятайте про те, що усе приладдя для монтування екрана, що надається, є необхідним для встановлення одного екрана. Приладдя для настінного монтування, що надається, призначене виключно для встановлення на стіні з суцільною цеглою, монолітного бетону або на колонні з масивної деревини. Товщина матеріалу, що покриває стіну, не повинна перевершувати 3 мм (0,12 дюйма). Товщина монтування на стіни, влаштовані з іншого матеріалу, такого як порожниста цегла, дерев'яні панелі або гіпсокартон, будь-ласка, звертайтесь до свого установника або спеціалізованого постачальника.

## BG Предупреждение

Моля, прочетете внимателно предупреждението и инструкциите за монтаж, преди да използвате продукта. **Имайте предвид, че правилният монтаж и/или сглобяване на този продукт са задължителни!** Съществува значителен риск от нараняване и/или повреда на екрана и/или други обекти, ако монтажът и/или сглобяването са технически неправилни. Vogel's препоръчва монтажът и/или сглобяването на този продукт да се извършват от квалифициран специалист. Vogel's не носи отговорност за всяко нараняване и/или повреда, причинени от неправилни монтаж. Моля, проверете в ръководството на вашия телевизор/монитор с плосък екран и се уверете, че теглото и размерът на екрана са в рамките на максималните ограничения за тегло и размер, указани за този продукт, и че използваните болтове за монтаж на екрана са с подходяща дължина и диаметър. Имайте предвид, че не всички предоставени аксесоари за монтаж на екрани са необходими при монтажа на всеки един екран. Предоставените аксесоари за монтаж на стена са предназначени единствено за монтаж на солидни стени, направени от тухли, бетон или солидни дървени колонки. Материалът, който покрива стената, не трябва да надвишава 3 mm (0,12 инча). За монтаж на стени, направени от други материали, например кухи тухли, дървени панели или гипскартон, консултирайте се с доставчика и/или лицето, което монтира продукта.

## JA 警告

本製品を使用する前に、警告および取り付け説明書をよくお読みください。 **本製品は、必ず正しい取り付けおよび設置を行ってください。** 取り付けおよび設置が技術的に誤っている場合、怪我やご使用のスクリーンおよびその他のオブジェクトに損傷が発生する相当のリスクがあります。Vogel'sは、本製品の取り付けおよび設置に適切な資格を持つ専門家が行うことを推奨しています。Vogel'sは、不適切な設置によって発生した怪我や損傷に対して一切責任を負いません。フラットスクリーンのマニュアルを読み、スクリーンの重量およびサイズが本製品に記載されている最大重量およびサイズ制限以下であること、および使用したスクリーンおびボルトが適切な長さおよび直径であることを確認してください。いずれかのスクリーンを設置する際、同梱されているすべてのスクリーン取り付けアクセサリが必要となることはありません。同梱の壁付アクセサリは、図形レンガ、固形コンクリート、または固形木柱でできた壁に設置するためのものです。壁を覆っている素材は、3mm/0.12インチを超えてはいけません。中空レンガ、木製パネルまたは石膏ボードなどその他の素材でできている壁に取り付ける場合、設置業者または専門サプライヤーにご相談ください。

## ZH 警告

请在使用此产品前认真阅读警告和装配说明。 **请注意，必须严格按照正确的方法进行产品装配和/或安装！** 如果装配和/或安装出现技术错误，可能对您的屏幕和/或其附件造成实质性损坏和/或损毁。Vogel's 建议您由具备适当资格的技术师来进行此产品的装配和/或安装。由于错误安装而引起的产品损坏或损毁，Vogel's 概不负责。请参照手册，确保您的纯平屏幕的重量和大小在此产品指定的最大重量和尺寸限制的范围内，并确保安装屏幕的螺栓具有适当的长度和直径。请注意，并非每一屏幕的安装都使用所提供的全部屏幕安装配件。所提供的墙壁安装配件只能用于安装在实心砖、实心混凝土或实心木龙骨的墙面上。覆盖在墙上的任何材料都不得超过 3 毫米/0.12 英寸。对于在其他材料墙面上的安装，如空心砖、木板或石膏板墙面，请咨询您的安装师和/或专业供应商。