


Montageanleitung: DVD Board 118-S

- 1) Auslegearm am senkrechten DVD Arm anschrauben (grüner Pfeil).
- 2) Die Edelstahlplatte (Senkung nach unten) an der Säule anschrauben (roter Pfeil)



- 3) Die Gewindestifte am Auslegearm nun von vorne (TV Seite) durch die senkrechte Montageplatte stecken und verschrauben (roter Pfeil)

